

Barcode Einstellungen Jagd 100m

1	System\Einstellungen\Sprache\Deutsch 99070201(16)	7	...Schuss\Letzter Schuss\Symbol\Invers\Ein 09907141(56)	12	System\Hardware\Bedienungsgerät\Menü\Aus 99078000(93)
2	System\Hardware\RC92\Match Menü\Aus 99079900(19)	8	...Präsentation\Drucken\Anzahl Leerzeilen\6 99074006(47)	13	...Andere\Bedienungsgerät\Funktionstasten\Aus 99074400(29)
3	...Präsentation\Drucken\Sekundärwertung\Ein 09907251(17)	9	System\Einstellungen\Parameter\MPI\MPI\Aus 99078100(84)	14	...Andere\Bedienungsgerät>Status blinkend\Ein 99078801(18)
4	...Schuss\Letzter Schuss\Symbol\Form\Kreis 99071106(17)	10	...Präsentation\Schuss\Standard\Symbol\Grösse\32 09907049(41)	15	...Grosse Schrift im Listfenster\Ein 99080201(86)
5	...Präsentation\Schuss\Standard\Symbol\Form\Kreis 99070306(89)	11	...Schuss\Letzter Schuss\Symbol\Grösse\32 99073309(04)	16	...Präsentation\Schuss\Standard\Symbol\Invers\Aus 09907320(04)
		17	..Kundeneinstellungen Speichern 09903613(67)		

System\Hardware\Grafikdrucker Modell\NDP3240
99080503(53)

...Grosse Schrift im Listfenster\Aus
99080200(89)

System\Einstellungen\Andere\Demo\Ein
09907001(88)

System\Einstellungen\Sprache\Francais
99070202(13)

System\Einstellungen\Sprache\Italiano
99070203(10)

Alle Kundeneinstellungen zurück setzen

...Einstellungskontrolle\Fabrikereinstellungen
09903601(06)