

Anleitung SIUS Range Check

1 Voraussetzung

- 1. SIUSLonUtility muss installiert sein
- 2. Netzwerk Interface (SNI210 oder XLON-Dongle) anschliessen (siehe Anlageplan)
- 3. Alle SIUS Programme schliessen und SiusCommService stoppen falls er läuft



2 Programm starten

"SIUSRangeCheck" starten 🕮. Nach der Installation des SIUSLonUtility befindet sich eine Verknüpfung auf dem Desktop.

3 Netzwerk suchen

Netzwerk suchen mit "Clear and Search". Zu überprüfende Geräte selektieren.





4 Anlage prüfen

1. Test mit "Check range" starten



2. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist die Daten speichern

Tools	Window		
Save data			
Clear data			
Send data			

3. Daten an den SIUS Support senden

SIUSRangeCheck (2.0)
File Tools Window
Save data
Send data Sud support
Check range
Send data
Completed -> Send data to SIUS support