

Barcode Einstellungen 300m SA9005

1	System\Einstellungen\Sprache\Deutsch 99070201(16)	8	...Präsentation\Andere\Kaliber Anzeigen\Aus 99078300(66)	15	System\Hardware\Bedienungsgerät\Menü\Aus 99078000(93)
2	System\Hardware\RC92\Match Menü\Aus 99079900(19)	9	...Präsentation\Drucken\Anzahl Leerzeilen\6 99074006(47)	16	...Andere\Bedienungsgerät\Funktionstasten\Aus 99074400(29)
3	...Präsentation\Drucken\Sekundärwertung\Ein 09907251(17)	10	System\Einstellungen\Parameter\MPI\MPI\Aus 99078100(84)	17	...Andere\Bedienungsgerät>Status blinkend\Ein 99078801(18)
4	...Schuss\Letzter Schuss\Symbol\Form\Kreis 99071106(17)	11	...Präsentation\Schuss\Standard\Symbol\Grösse\32 09907049(41)	18	...Grosse Schrift im Listfenster\Ein 99080201(86)
5	...Präsentation\Schuss\Standard\Symbol\Form\Kreis 99070306(89)	12	...Schuss\Letzter Schuss\Symbol\Grösse\32 99073309(04)	19	...Schuss\Standard\Druckformat\Grundeinstellung 99073100(49)
6	...Standard\Druckformat\Immer verwenden\Ein 99073199(43)	13	...Einstellungen\Präsentation\Drucken\Probe\Aus 09907160(96)	20	System\Hardware\Schussabmelden\Ein 09907011(58)
7	...Präsentation\Drucken\Spaltenkonfiguration\Doppelt 09907132(83)	14	...Drucken\Spaltenkonfiguration\Immer verwenden\Ein 99071399(11)	21	...Kundeneinstellungen Speichern 09903613(67)

